



- Isolert, rustfritt stålskap
- Frostsikret til (-20°C)
- Vifte for ventilasjon
- 2 x LED-lys (*hjertestarter synlig i mørket*)
- Utformet slik at det kan åpnes selv om det utsettes for store mengder snø og frost.
- Fremtidssikrer! (*software kan oppgraderes*)

FUNKSJONSBEKRIVELSE:

Når man åpner døren på skapet...	Starter ALARMEN med en gang. (om døren ikke lukkes innen 3 minutter stopper ALARMEN automatisk)
Når døren lukkes...	Er skapet klart til bruk igjen.

TEKNISK BESKRIVELSE:

Dør:	Døren har termoglass og er montert med internasjonale AED (automatisk hjertestarter)
Lys:	2 x LED-lys i skapet, så man kan se hjertestarteren i mørket.
Alarm:	Alarm i skapet. (87dBA / 1 m)
Vifte:	Ventilasjonsvifte, starter ved +40°C.
Frostfritt skap:	Termostatstyrt varmelegeme. Frostsikret til -20°C
Spenningskategori:	Tilkoblingsspenning 230VAC. 50Hz. (66W). Maks. forsikring 10A.
Tetthetsgrad:	Bruk utendørs kabel (3 x 1,5 mm ²)
Omgivelsestemperatur:	Cat II, IE IEC 61010-1
Relativ fuktighet:	IP43.
Miljø - forurensningsgrad:	-20 / +40°C
Høyde bruksområde:	0 - 95 %
Designnorm:	2
Isolasjon – brannklasse:	Maks 2000 m.o.h. (<i>meter over havet</i>)
	EC61010 – med avvik på isolasjon brannklasse og servicebryter.
	E / F (EN13501)
Utvendige mål:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm (<i>inkl. dørhåndtak</i>)
Innvendige mål:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Vekt:	Brutto vekt inkl. emballasje 18,5 Kg.

EGENTEST:

For å sikre at viften og varmelegemet fungerer, anbefales det å utføre en egentest 1–2 ganger i året. Slå av spenningen til skapet. Når spenningen kobles til igjen vil det komme et «PIP» som signaliserer at testen starter. Varmelegeme og vifte går i ett minutt, så kommer det et «PIP» som signaliserer at testen er over.

(Kjenn etter under bunnplaten på høyre side av skapet om varmelegemet blir varmt. Gjenta testen 2–3 ganger om du ikke kan kjenne varmen.)

VEDLIKEHOLD/RENGJØRING:

Vi anbefaler utvendig rengjøring av skapet minst 1-2 ganger i året. Bruk sulfo på en fuktig klut eller børste, og skyll med rent vann. Tørk tilslutt av med en tørr klut.

Hvis rust eller irr oppstår, er det avleiringer på overflaten, og dette vil lett kunne vaskes vekk. Bruk skuresvamp til vanskelige avleiringer. **Bruk aldri stålull.**